PRELEVEMENT SANGUIN PAR VOIE VEINEUSE

Voir protocoles du CLIN (réf : PRC-001002, PRC-001839) à consulter sur le logiciel institutionnel NORMEA ou sur le site intranet (http://polqua/CLIN/ puis protocoles de soins)

Indiqué pour les sérologies bactériennes virales et parasitaires, les hémocultures et les analyses de biologie moléculaire

↓

Bon de demande d'examen complété

↓

Faire une désinfection des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique

↓

Préparer le matériel, étiqueter les tubes
Vérifier l'identité du patient, Installer le patient

↓

Faire une désinfection des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique

↓

Effectuer une double désinfection cutanée du site de ponction en partant du point de ponction vers l'extérieur avec des compresses stériles imbibées d'antiseptique alcoolique (sauf C.I mentionnée ou recherche d'alcoolémie)
Poser le garrot

↓

Mettre des gants non stériles
Ponctionner la veine avec une aiguille sécurisée
Relâcher le garrot dès l'arrivée du sang dans le 1er tube
Prélever tous les tubes
Evacuer l'aiguille et le corps de pompe à usage unique dans le conteneur à piquants/ tranchants
Réaliser une compression du point de ponction avec une compresse sèche puis mettre un pansement.
Otez les gants et réaliser une désinfection des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique

↓

Les tubes avec additif doivent être homogénéisés par retournements successifs lents (au moins 3)

↓

Respecter le délai et les conditions de transport

↓

Respecter l'ordre des tubes
Toujours prélever en priorité le tube destiné à une étude microbiologique (hémoculture) afin d'éviter une contamination.
Ensuite, seront prélevés les tubes selon les recommandations CLSI (NCCLS), Déc. 2003, Doc H3-A5 et GEHT 2007 (ww.geht.org)

Aucun transfert de sang d'un tube à un autre ne doit être fait